

Lamella- laminaattilattioiden hoito-ohje



Jotta laminaattilattiasi voi hyvin, huolehdi että huoneilman olosuhteet pysyvät laminaateille tarkoitetuilla tasoilla. Huoneilman lämpötilan tulee olla +18 ja 24 asteen välillä, sekä ilmankosteuden 40 ja 60 % välillä. Jos olosuhteet poikkeavat näistä arvoista, on mahdollista että laudoissa esiintyy turpoamista tai haristumista, joiden suhteen valmistaja, myyjä tai asentaja ei voi ottaa vastuuta.

Laminaattilattia on helppo pitää puhtaana. Koska lattian pinta on kova, lika ei tartu siihen helposti. Laminaattilattiaa ei saa vahata tai lakata.

Puhdistukseen riittää yleensä imurointi tai pyyhkiminen nihkeällä liinalla joka on kastettu puhtaaseen veteen, jossa voi olla mietoa yleispuhdistusainetta ohjeen mukaan annosteltuna. Saippuapohjaisia tai muita pesuaineita kuten astianpesuainetta ei saa käyttää.

Siivouksessa käytettävien välineiden kuten mopin ja pesuveden on oltava puhtaita.

Kosteat tahrat on poistettava lattialta mahdollisimman pian nihkeällä puhtaalla liinalla.

Vaikeammat tahrat voidaan poistaa talousspriillä, puhdistetulla bensiinillä tai asetonilla. Näillä aineilla puhdistettu kohta tulee vielä pyyhkäistä puhtaalla rätillä, jottei laminaatin pintaan jää esim. asetonin jäämiä.

Huonekalujen jaloissa tulee käyttää huopapaloja. Varsinkin raskaiden kalusteiden siirtämistä laahaamalla tulee välttää, kalusteet tulee nostaa.

Laita asunnon sisääntuloon kunnollinen kuramatto keräämään jalkineista tulevaa kosteutta ja muuta irtonaista likaa.



Palvelua, Osaamista, Valikoimaa



Paras

Sisustuskauppa

www.rtv.fi